

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce moulin à café électrique qui vous permet de savourer chez vous du café fraîchement moulu.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moulin à café
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Placez le moulin à café sur une surface plane et ouvrez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Remplissez le moulin à café avec des grains de café. Veillez à ne pas dépasser la hauteur de la bordure blanche lorsque vous remplissez de grains le moulin.
3. Refermez le couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Branchez la fiche d'alimentation du moulin à café dans une prise murale.
5. Pour mouler les grains, appuyez sur l'interrupteur situé à l'avant du moulin à café. Maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le degré de finesse souhaité ait été atteint.

**ATTENTION !**

Ne branchez jamais le moulin à café sur le secteur tant que le couvercle n'est pas refermé. Risque de blessures !

**NOTE:**

N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 3 min. d'affilée. Laissez-le ensuite se reposer 1 minute.

6. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique.
7. Vous pouvez maintenant ouvrir le moulin à café et en sortir la poudre de café moulu.

Nettoyage

1. Assurez-vous que le moulin à café est bien débranché

de l'alimentation secteur et qu'il n'y a plus de poudre de café dedans.

2. Utilisez un chiffon humide et un produit nettoyant doux pour nettoyer le moulin à l'intérieur et à l'extérieur.
3. N'utilisez pas de produit abrasif, de laine d'acier ou de produit nettoyant agressif. Ne plongez jamais le moulin à café dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
4. Ne réutilisez l'appareil que lorsqu'il est totalement sec, et stockez-le à un endroit sec et non exposé à la poussière.

Caractéristiques techniques

Puissance	160 W
Fréquence	50 à 60 Hz
Tension	220 à 240 V

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Fermez toujours le couvercle du moulin avant de l'utiliser.
- Ne mettez jamais les doigts dans le moulin à café lorsqu'il est branché à l'alimentation secteur. Risque de blessures !
- Placez et conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être mis au lave-vaisselle.
- Cet appareil est conçu uniquement pour mouler des grains de café. Ne placez aucun autre aliment ou

liquide dans l'appareil.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3685 conforme aux directives 2001/95/CE, 2006/95/CE et 2011/65/UE actuelles du Parlement Européen.

PEARL.GmbH / PEARL-Str. 1-3 / D-79426 Buggingen

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

13.12.2013